




Инструкция за монтаж на трапезен стол PRATO







1

2



1	1x
2	1x

1/2


<p>A M6X20</p>  <p>4x</p>	<p>B □□□□</p>  <p>4x</p>	<p>C 4MM</p>  <p>1x</p>	<p>D □□□□</p>  <p>2x</p>		
---	--	---	--	--	--

Инструкция за монтаж на трапезен стол PRATO

I.





1




2

Carmen



Вносител: Биттел ЕООД
гр. Пловдив, Тракия
ул. Нестор Абаджиев 13
ЕИК: 115163890
Тел: +359 32 27 00 27
www.bittel.bg



Максимално натоварване: 120 кг

2/2

