ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ТРАПЕЗНА МАСА CARMEN ELK

	 ① ×1	 ② ×4	 ③ ×1	④ ×8 M8×15mm
	⑤ ×8 M8×15mm	⑥ ×1 14#	 ⑦ ×1 5#	

Стъпка 1:



Стъпка 2:



Стъпка 3:



Стъпка 4:



ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ТРАПЕЗНА МАСА CARMEN ELK

Carmen

Стъпка 5:



Важно: когато ви се наложи да преместите масата, моля, не хващайте за страничните плотове , а за металната рамка под плота. Така ще избегнете нежелани наранявания и щети.

Стъпка 6:



Вносител: Биттел ЕООД
гр. Пловдив, Тракия
ул. Нестор Абаджиев 13
БУЛСТАТ: 115163890
Тел: +359 32 27 00 27
www.bittel.bg

Указания за безпроблемна експлоатация на трапезна маса

1. Избягвайте неравномерно натоварване на плота в двете страни, особено при разтегнат механизъм за допълнителна дължина на масата.

2. Не хващайте плота в краищата при пренасяне, а по-навътре към по-дебелата част / за металната рамка. Това може да доведе до счупване, нараняване на повърхността му в средната част, където се съединяват двете половини при разтегателен модел.

3. Винаги отваряйте и затваряйте плавно разтегателния механизъм, така че да няма грубо съприкосновение между стъклените плотове, което може да доведе до нараняване на повърхността, особено ако е стъкло, керамика или МДФ high closs (гланц) покритие.

4. В повечето модели, на обратната страна на плота има заключващ механизъм, който трябва да се освободи, за да се разтегне . Той обикновено се намира от двете страни на едно и също място. Винаги проверявайте преди да разтегнете, без да прилагате сила в опит да разтегнете при заключен механизъм.

5. Ако моделът има метална основа, от хром или неръждаема стомана – не стъпвайте грубо с остри предмети, крака на стол или други мебели. Това може да доведе до деформация на металната основа.

6. Винаги следвайте инструкцията за монтаж, спазвайте последователно стъпките и избягвайте прекалено затягане на елементите преди да сложите всички компоненти.

7. Не поставяйте масата до силен източник на топлина и влага (мокри помещения). Ползвайте в закрити пространства. Всички модели са предназначени за домашна употреба, освен ако не изберете артикул, който изрично е указан, че се ползва в градина и на открито.

8. Не почиствайте повърхността на масите с агресивни препарати на абразивна или киселинна основа. Използвайте единствено влажна кърпа и избягвайте прекалено търкане. Не мокрете плотовете от ПДЧ, МДФ или керамика, защото това може да доведе до раздуване на повърхността. Използвайте винаги подходящи препарати, които са предназначени за конкретния материал.

МЕБЕЛИ, КЛИМАТИЦИ, СОЛАРИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА, ДОМОФОНИ, УМЕН ДОМ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Carmen DAIKIN TOSHIBA nippon FARFISA Gigaset Panasonic alhua